

よくある質問

01. Wi-Fi 接続パスワード

12345678

02. Wi-Fi ランプは点灯していますが、携帯電話の Wi-Fi 接続中に Rogy デバイスが表示されません。

RogyWi-Fi はデフォルトで **5GHz** に設定されています。お使いの携帯電話が **Wi-Fi5GHz** をサポートしているかどうかを確認してください。

携帯電話が **Wi-Fi5GHz** をサポートしていない場合、RogyWi-Fi を **2.4GHz** に切り替えてください。

03. Wi-Fi ランプが点灯しない

Wi-Fi がインターネットモードに切り替わる可能性があるため、**Wi-Fi** ホストに接続できません。

Rogy Wi-Fi をダイレクトモードに切り替えるか、Rogy をリセットしてください。

04. キーストロークに反応しない。

マシンがフリーズしている可能性があります。Rogy の電源ボタンを約 **20** 秒間長押しし、強制的にシャットダウンさせて再起動します。

05. 起動できません

Rogy に電源が入っていることを確認してください。

USB 電源を Rogy に接続したら、電源ボタンを押して電源を入れます。

それでも電源が入らない場合は、Rogy の電源ボタンを

約 20 秒間長押しし、強制的にシャットダウンさせて再起動します。

06. 撮影した写真やビデオをコンピューターに保存する方法
マイクロ SD カードを取り出し、カードリーダーでパソコンに接続してダウンロードしてください。
07. 別売りの MicroSD カードを使用できますか？
できます。最大容量 2TB をサポートする V3 仕様の MicroSD カードを選択してください。
08. 充電時間はどれくらいかかりますか？
Rogy の充電には約 3 時間かかります。
09. 使用中に充電できますか？
できません。電力効率を確保するために、出荷時に付属の充電器を使用して充電してください。
10. ビデオカメラ機能の使い方
Rogy の電源を入れたら、USB ケーブルでコンピューターに接続して使用します。
11. カメラのメインレンズはどれですか？
側面のシャッターボタンがある反対側のレンズがメインレンズです。
12. 長時間使用することにより機械が過熱している。
長時間使用すると、わずかな温度と熱が発生しますが、これは正常な現象です。
13. ベースマップのロゴを置き換えることはできますか？
現在、自身で置き換えることはできませんが、APP 設定でベースマップロゴをオフにすることができます。